

## **Инструкции за настройване на температурата на включване на вентилаторите за вентилаторен блок с термостат LADOX**

При включване вентилаторния блок показва настоящата околна температура

- 1) Натиска се копчето и се задържа докато се покаже настроената температура на включване на вентилаторите;
- 2) Натискайки последователно копчето се достига до новата желана температура на включване;
- 3) Задържа се копчето докато на дисплея се изпише REC